

DARINA™

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЭЛЕКТРОНДЫ САҒАТТАР

h 00:00 s



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03



tm.darina

- Часы электронные применяются для отображения текущего времени.
- Включение часов осуществляется при подключении плиты к электрической сети с номинальным напряжением 230 В.

ВНЕШНИЙ ВИД

- Внешний вид электронных часов и расположение элементов приведено далее на рисунке:



1. Электронное табло.
2. Сенсорные кнопки управления.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

- Текущее время установить после подключения плиты к электросети.
- После подключения плиты на табло электронных часов высвечиваются цифры «00:00».
- При нажатии на сенсорную кнопку «h» корректируются часы от 0 до 23, при нажатии на сенсорную кнопку «m» корректируются минуты от 0 до 59.
- При длительном нажатии на соответствующую сенсорную кнопку, более 2 сек., происходит ускоренная прокрутка единиц времени.

Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную буквой на рисунке часов в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной буквой приложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

- Для блокировки настройки часов нажать одновременно на кнопки «h» и «m» и удерживать в течение более 5 сек. Это не позволит детям изменить текущее время.
- Для снятия блокировки нажать одновременно на кнопки «h» и «m» и удерживать в течении более 5 сек.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Снять блокировку настройки часов и откорректировать текущее время нажимая кнопки «h» или «m». Подробное описание в разделе «Настройка часов».

- Электронды сағат ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.
- Пеш номиналды кернеуі 230 В электр желісіне қосылған кезде сағат қосылады.

СЫРТҚЫ ТҮРІ

- Электрондық сағаттың пайда болуы және элементтердің орналасуы төменде суретте көрсетілген:



1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.
2. Электрондық табло.

АҒЫМДАҒЫ САҒАТТАР

- Плитаны желіге қосқаннан кейін ағымдағы уақытты орнатыңыз.
- Пешті қосқаннан кейін цифрлық сағат «00:00» сандарын көрсетеді.
- «h» сенсорлық батырмасын басу сағат бірліктерін 0-ден 23-ке дейін, «m» сенсорлық батырмасын басу 0-ден 59-ға дейінгі минут бірліктерін түзетеді.
- Егер сенсорлық түймені 2 секундтан артық бассаңыз, уақыт өлшем бірліктері жылдам айналдырылады.

Ескерту: «батырма» терминін пайда болу бөліміндегі сағат фигурасындағы әріппен көрсетілген аймақ деп түсіну керек. «Түймені басу» термині келесі әрекетті білдіреді: саусағыңызды әріппен көрсетілген бетке қойып, суретте оны біраз ұстаңыз.

ҚҰЛЫПТАУ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ)

- Сағат параметрін құлыптау үшін «h» және «m» батырмаларын бір уақытта басып, 5 секундтан артық ұстап тұрыңыз. Бұл балалардың ағымдағы уақытты өзгертуіне жол бермейді.
- Құлыпты босату үшін «h» және «m» батырмаларын бір уақытта басып, 5 секундтан артық ұстаңыз.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ТҮЗЕТУ

- «h» немесе «m» батырмаларын басу арқылы сағат параметрінің құлпын ашып, ағымдағы уақытты түзетіңіз. «Сағатты орнату» бөліміндегі толық сипаттама.

