

DARINA™

**RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

**ЭЛЕКТРОПЛИТА бытовая тип ЕМ, ЕС
ЕМ, ЕС типті тұрмыстық ЭЛЕКТРЛІК
ПЛИТА**

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03



tm.darina



EAC



DARINA™

уют в каждом доме

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники торговой марки DARINA - качественной, функциональной, стильной, которая долгие годы будет приносить Вам радость.

Более 20 лет мы работаем, чтобы сделать Ваш повседневный быт комфортым и легким. Техника производится на европейском оборудовании, многолетний опыт и отраслевая специализация гарантируют надежность и безопасность.

Мы гордимся своей продукцией и предлагаем современную бытовую технику, которая сэкономит Ваше время на приготовлении блюд без лишних трат, позволит насладиться процессом и преобразить интерьер Вашей кухни.

С DARINA уют и тепло всегда будут в Вашем доме.

Мы заботимся о Вас, поэтому нашу бытовую технику легко приобрести и обслуживать, она имеет понятный функционал и приятное управление.

Мы внимательно относимся к Вашим пожеланиям. Вы всегда можете получить профессиональное сервисное обслуживание и оперативную поддержку по любому вопросу по горячей линии, в мессенджерах или по e-mail, а также направить вопрос мне лично: director@darina.su

Мы желаем Вам творческого вдохновения и воплощения самых смелых кулинарных идей с DARINA!

Директор Тимофеев С.В. и коллектиив
Чайковского филиала АО “Газпром бытовые системы”



СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМУНЫ

| № п/п | Наименование | RU | KZ |
|----------|---|---------|---------|
| 1. | Важные рекомендации / Маңызды ұсыныстар | 1 | 10 |
| 2. | Требования безопасности / Қауіпсіздік талаптары | 1 | 10 |
| 3. | Установка / Орнату | 2 | 11 |
| 4. | Подключение / Жалғау | 3 | 12 |
| 5. | Устройство / Құрылыш | 3 | 12 |
| 6. | Стиль / Стиль | 4 | 13 |
| 7. | Комплектность / Толымдылық | 4 | 13 |
| 8. | Характеристики / Сипаттамалар | 4 | 13 |
| 9. | Панель управления / Басқару панелі | 4 | 13 |
| 10. | Электроконфорка стола / | 5 | 14 |
| 11. | Жарочный шкаф / Қызыру шкафы | 5 | 14 |
| 12. | Рекомендации / Ұсыныстар | 6 | 15 |
| 13. | Уход за плитой / Плитаға күтім жасау | 7 | 16 |
| 14. | Замена лампы / Шамды ауыстыру | 9 | 18 |
| 15. | Если что-то не так... / Егер мәселе пайда болса... | 9 | 18 |
| 16. | Транспортирование и хранение / Тасымалдау және сақтау | 9 | 19 |
| 17. | Утилизация / Көдеге жарату | 9 | 19 |
| 18. | Реквизиты завода / Зауыт деректемелері | 9 | 19 |
| | Оснащенность моделей плит / Плита үлгілерінің жабдықталуы | обложка | қаптама |

RU

Электроплита бытовая тип ЕМ, ЕС соответствует требованиям ТУ27.51.28.130-010-53500398-2020, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору».

KZ

ЕМ, ЕС типті тұрмыстық электрлік плита ТШ27.51.28.130-010-53500398-2020, КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 талаптарына және «Санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға (қадағалауға) жататын тауарларға біріншігей санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» сәйкес келеді.



Перечень часто задаваемых вопросов и ответов размещен на сайте производителя. Перейти на сайт можно по QR - коду.

1. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наши плиты постоянно совершенствуются, улучшаются их характеристики, обновляется дизайн, поэтому приобретенная Вами плита может отличаться от рисунков, приведенных в данном Руководстве и иметь иные символы на панели управления.

! При покупке снимите упаковку и убедитесь, что плита не повреждена, оснащенность соответствует данным Руководства по эксплуатации, укомплектована и в гарантийных обязательствах торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и гарантийные талоны. Дата, месяц и год изготовления плиты указаны в гарантийных обязательствах в разделе «Свидетельство о приемке».

- Внимательно прочтите данное Руководство, содержащее важную информацию по установке, использованию и обслуживанию плиты.
- Сохраните Руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.
- При подключении плиты проверьте заполнение свидетельства об установке и наличие штампа организации, проводившей подключение.
- При самовольном подключении плиты изготовитель не может гарантировать безопасную работу плиты и снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Прибор не предназначен для функционирования от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с электрическими приборами и внимательно изучить данное руководство.
- Плита предназначена для использования только в домашних условиях.
- Запрещается пользоваться плитой, если характеристики электрической сети не соответствуют характеристикам, указанным на фирменной табличке, расположенной на задней стороне плиты.

! **ВНИМАНИЕ!** Модели плит выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны подключаться к розетке с заземлением.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

! Во избежание возникновения пожара категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Пользоваться неисправной плитой.

- Устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т.п. поверхностям).
- Оставлять работающую плиту без присмотра.
- Использовать плиту для обогрева помещения.
- Сушить над плитой белье.
- Хранить вблизи плиты и в хозяйственном отсеке легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.).
- Допускать детей к работающей плите.

! **ВНИМАНИЕ!** Распространенными несчастными случаями, связанными с плитой, являются ожоги. Обычно они происходят:

- при касании горячих частей плиты;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

- В случае возникновения пожара отключить плиту от электросети, вызвать пожарную службу по телефону **01** и принять меры по тушению огня.
- Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, подключённые к сети (электrozажигалки, тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.

- При использовании прибор сильно нагревается, опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.
- Во время работы нагревательных элементов поверхности стола и жарочного шкафа, а также стекло дверцы и некоторые части лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним. Не позволяйте детям подходить к работающей плите и не допускайте игры с плитой.
- Перед мытьем или проведением других операций по обслуживанию плиту необходимо отключить от электросети.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания.

ВНИМАНИЕ! При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла, они легко воспламеняются.

ЗНАЙТЕ! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

ВНИМАНИЕ! Если поверхность стеклокерамического стола треснула, - отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током. Немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Замену стола плиты должны производить работники сервисной службы.

! Доступные части могут сильно нагреваться при использовании. Не допускайте близко детей.

3. УСТАНОВКА

■ По степени защиты от пожара плита относится к приборам типа «Х», предназначенным для установки на полу.

■ Плита должна эксплуатироваться в сухом месте с относительной влажностью не более 80%.

■ Плита должна отстоять от мебели с левой и правой сторон не менее 20 мм.

■ Плиту не следует устанавливать на подставку.

■ Плиту запрещается перемещать за ручку дверцы духовки. Рекомендуется при перемещении плиты поддерживать ее за верхнюю часть духовки, при приоткрытой дверце духовки.

■ **Порядок установки плиты (рис.1):**

1. Из комплекта плиты взять крепление и загнуть один конец, как показано на рисунке.

2. Установить плиту со снятым щитком на рабочее место, выровняв фасад плиты по мебели. Причем расстояние от задней стенки кожуха плиты до стены должно быть не менее 30 мм и не более 150 мм, по бокам до мебели – не менее 20 мм.

3. Приложить крепление плиты справа или слева (в наиболее удобном месте) к верхней плоскости кожуха, прижав загнутый конец к стене.

При этом необходимо совместить одно из крепежных отверстий в креплении с отверстием в кожухе. Крепление можно пропустить сквозь паз в кожухе вовнутрь плиты, если оно слишком длинное.

4. Разметить на стене отверстие под дюбель (саморез).

5. Отодвинуть плиту в сторону. Просверлить отверстие под дюбель (саморез), при этом саморез должен быть не менее 3,8x40. Установить крепление на стену.

6. Установить плиту на место, совместив крепежное отверстие в креплении с отверстием в кожухе. Убедившись, что плита находится в устойчивом положении, с помощью винта 4,2x9,5 присоединить крепление к плите.



рис. 1

ВНИМАНИЕ! После установки плиты удалить с поверхности конфорки информационную наклейку. Запрещается включать конфорку при наличии на ней этикетки. Если после удаления этикетки на конфорке остался клеевой слой, то для его удаления в плитах типа ЕМ необходимо прогреть конфорку в течении 5 мин. без посуды на максимальной мощности и охладить до комнатной температуры. Остатки сгоревшего клея убрать салфеткой. Для плит типа ЕС удалите остатки клеевого слоя со стеклокерамической поверхности с помощью уайт-спирита.

! После установки плиты Вы можете удалить со стекла дверцы жарочного шкафа декоративные и информационные наклейки.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Плита должна быть подключена только персоналом специализированных организаций, имеющих право установки и обслуживания электрических плит.
- При подключении плиты необходимо убедиться, что характеристики электрической сети соответствуют характеристикам, указанным на фирменной табличке плиты.
- Необходимо проверить, могут ли предохранители или автоматические выключатели и провода выдержать ту нагрузку, которую они уже несут, и дополнительную от вновь устанавливаемой плиты.
- Электробезопасность плиты гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими стандартами по безопасности.

ПОМНИТЕ! Не рекомендуется использование переходников, сдвоенных и более розеток, удлинителей.


ПОМНИТЕ! После установки плиты на место обязательно проверьте положение шнура питания. Он не должен располагаться рядом с нагревающимися частями плиты. Во время работы плиты задняя стенка жарочного шкафа сильно нагревается, поэтому располагайте шнур питания вне зоны нагрева.

ВНИМАНИЕ! При первоначальном подключении плиты к электросети возможно подсвечивание сигнальной лампочки индикации терморегулятора. При дальнейшем использовании жарочного шкафа подсвечивание сигнальной лампочки исчезает.

4.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

- Плита подключается к электросети однофазного переменного тока номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Розетка должна находиться в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать.

5. УСТРОЙСТВО



6. СТИЛЬ

■ Внешний вид плиты, формы видовых деталей, формы ручек управления, рисунки панели управления определяются стилем плиты, который обозначается латинскими буквами, цифрами и указывается на фирменной табличке, в гарантийных обязательствах.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № п/п | Наименование составных частей | Кол-во | Модели плиты |
|-------|--|--------|------------------|
| 1. | Электроплита | 1 | Все модели |
| 2. | Решётка жарочного шкафа | 1 | |
| 3. | Поддон для сбора жира | 1 | |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 6. | Гарантийные обязательства | 1 | |
| 7. | Упаковка | 1 | |
| 8. | Кронштейн - крепление | 1 | |
| 9. | Винт 4,2x9,5 | 1 | |
| 10. | Комплект регулируемых опор: - опора - контргайка | 4 | |
| | | 4 | 5404, 5604, 5606 |

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.

| | |
|--|------------|
| ■ Число электроконфорок, шт | 2 |
| ■ Объем жарочного шкафа, л | 45 |
| ■ Напряжение электросети, В | 230 |
| ■ Класс защиты | I |
| ■ Класс энергоэффективности | A |
| ■ Габариты (ширина x глубина x высота), см | 50,2x41x85 |
| ■ Масса, не более, кг | 32 |

8.2. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ПЛИТЫ

| № п/п | Перечисление параметров | Мощность, Вт | | |
|-------|--|--------------|------|------|
| | | 5404 | 5604 | 5606 |
| 1. | Установленная мощность плиты | 4000 | 4900 | 4915 |
| 2. | Единовременная потребляемая мощность плиты | 3000 | 3200 | 3215 |

8.3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Суммарный вес продуктов, располагаемых на решётке жарочного шкафа, не более, кг.....3
 ■ Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на одну электроконфорку, не более, кг.....10

9. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

■ На рисунке панели управления (рис.4) присутствуют элементы комфорта, которые могут присутствовать на панелях различных моделей плит. Для Вашей плиты перечень элементов комфорта указан в таблице комфорта моделей плит на обложке настоящего руководства.

1. Рукоятка управления терморегулятора.
2. Рукоятка управления переключателя режимов работы жарочного шкафа.
3. Лампочки индикации.
4. Переключатель мощности электроконфорок.




рис.4

10. ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ СТОЛА

10.1. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК

Переключатель мощности электроконфорок стола

| Ручка управления с обозначением положений | Положение ручки | Режим работы электроконфорки | Рекомендации по тепловой обработке |
|---|-----------------|---|--|
|  | 0 | Выключено | - |
| | 1-2 | Поддержание температуры | Готовые блюда |
| | 2-3 | Обработка в медленном режиме и подогрев | Овощное рагу, каши, желе |
| | 4 | Обработка в среднем режиме, кипячение в слабом режиме | Макаронные изделия, вареный картофель, супы, варенье |
| | 5 | Обработка в интенсивном режиме | Эскалопы, рубленые котлеты, супы, жареный картофель |
| | 6 | Обработка в мощном режиме. Доводка жидкостей до кипения | Бараньи котлеты, жареное мясо, яичница, лангет, кипячение молока |

■ Для включения электроконфорок необходимо ручку переключателя установить в положение, соответствующее требуемому режиму, вращая ее в любую сторону. При этом загорается красная сигнальная лампочка.

- Выключение электроконфорок производится установкой ручек переключателей в положение «0».
- Приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальной мощности с положения «6».
- После закипания, или немного раньше, необходимо переключить электроконфорки на минимальную мощность в положение «1-2» или среднюю мощность в положение «3-4».
- За 5-10 минут до конца приготовления пищи переключатель установить в положение «0». Тепла разогретой электроконфорки хватит для окончательного приготовления пищи, при этом значительно экономится электроэнергия.

ВНИМАНИЕ! Плиты оснащены устройством блокировки, автоматически отключающим правую конфорку при включении жарочного шкафа. При включении жарочного шкафа электроконфорка блокируется.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте резкого охлаждения горячей электроконфорки. От пролитой на нее холодной жидкости она может потрескаться и выйти из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ! Потемнение ободков электроконфорок стола не является производственным дефектом и не влияет на работу плиты.

■ Чтобы электроконфорка не ржавела, не ставьте на нее кастрюли с мокрым дном и каждый раз протирайте насухо после того, как помоете стол. Если предстоит большой перерыв в работе плиты, протрите электроконфорку бумажной салфеткой, смоченной несколькими каплями растительного масла.

10.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОГО СТОЛА

■ Поверхность стола представляет собой стеклокерамическую пластину, с внутренней стороны которой расположены нагревательные элементы различной мощности.

■ Большая термостойкость стеклокерамики позволяет сразу переставлять приготовленное горячее блюдо на холодное место на столе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разогревать пищу в алюминиевой фольге или тарелочках из фольги. При контакте с горячей поверхностью стола фольга плавится и прикипает к столу.

■ Не допускайте, чтобы зона нагрева работала без посуды, так как при этом температура нагрева резко возрастает, что может привести к выходу из строя нагревательных элементов.

ВНИМАНИЕ! Во избежании перегрева и разрушения стеклокерамического стола используйте посуду с ровным дном и размером соответствующим диаметру зоны нагрева. Запрещается использовать посуду с изогнутым дном и диаметром посуды меньше диаметра зоны нагрева. Запрещается устанавливать посуду со смещением относительно зоны нагрева (рис.13).

■ На столе имеется световая индикация (индикатор остаточного тепла конфорок), указывающая зону, которая работает либо остывает. Не прикасайтесь к зоне нагрева электроконфорки до полного остывания и не ставьте на нее предметы, которые могут расплавиться или повредиться.

Помните! Зона нагрева после отключения остается горячей в течение получаса.

- Стеклокерамика повреждается при попадании на него расплавленного сахара, варенья, которые необходимо срочно убрать с поверхности стола специальным металлическим скребком.
- При повреждении стола (трещины или сколы) стол необходимо заменить.
- Не используйте стол в качестве разделочной доски.
- Перед первым включением стол нужно помыть мыльным раствором и протереть насухо. В начале работы может чувствоваться легкий запах уплотнительной резины, который быстро проходит.

11. ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ

- Жарочный шкаф оборудован нижним и верхним нагревателями.
- Жарочный шкаф снабжен следующими принадлежностями (см.разд.7):
 - Поддон для сбора жира (эмалированный)** служит для сбора жира и сока, выделяющихся при приготовлении мясных блюд;
 - Решетка** жарочного шкафа используется как полка для установки противня и других форм для выпечки на различных уровнях.

! **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте на дне жарочного шкафа различную кухонную посуду, противень или поддон во время включенного основного (нижнего) нагревателя жарочного шкафа. Это может привести к растрескиванию (разрушению) эмалевого покрытия жарочного шкафа и возможным травмам во время его уборки.

11.1. УПРАВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА

- Управление жарочным шкафом осуществляется переключателем режимов, который включает и выключает ТЭНы жарочного шкафа.
- Установка рабочей температуры в жарочном шкафу обеспечивается терморегулятором, который задает необходимую температуру (рис.4). Значения температур указаны на панели управления и являются ориентировочными, могут колебаться в пределах $\pm 15^{\circ}\text{C}$.

11.2. ВОЗМОЖНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА И ИХ СИМВОЛЫ

| Обозначение режимов | Режимы | Рекомендации по тепловой обработке |
|--------------------------|---------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Нижний нагрев | Подходит для длительного приготовления блюд и выпечки с сырой начинкой, где требуется нагрев нижней части блюда |
| <input type="checkbox"/> | Верхний нагрев | Подходит для размораживания, придания золотистой корочки, подогрева готовых блюд, приготовления овощной на решетке |
| <input type="checkbox"/> | Универсальный режим | Активируются два источника нагрева, что позволяет приготовить блюдо равномерно с двух сторон. Подходит для традиционных блюд |

Жарочный шкаф включается в работу в следующий последовательности:

- Ручкой переключателя режимов установить нужный Вам режим работы жарочного шкафа, повернув ручку в любую сторону и установив ее на нужный значок. При этом над ручкой загорается красная сигнальная лампочка, что означает готовность жарочного шкафа к работе, но нагреватели при этом не включаются.
- Для включения нагревательных элементов необходимо повернуть по часовой стрелке ручку терморегулятора и установить выбранный температурный интервал.
- При достижении заданной температуры терморегулятор отключит нагревательные элементы. Такой режим будет сохраняться до тех пор, пока температура в жарочном шкафу не снизится до заданного предела. После этого терморегулятор автоматически включит нагревательные элементы и вновь нагреет жарочный шкаф до заданной температуры.
- Для выключения жарочного шкафа необходимо ручку терморегулятора установить в положение «0», вращая её против часовой стрелки. Ручку выбора режима работы также необходимо установить в положение «0», вращая ее в любую сторону.




рис. 5

! **ВНИМАНИЕ!** Когда ставите и вынимаете блюдо из разогреваемого жарочного шкафа, будьте осторожны, чтобы избежать соприкосновения с нагревателями (ТЭНами).

- Не следует оставлять дверцу разогреваемого электрошкафа открытой более 3 минут во избежание перегрева ручек управления.
- При приготовлении блюд на решетке необходимо под решетку устанавливать поддон для стекания сока и жира.
- При включении нижнего нагревателя запрещается устанавливать посуду и класть алюминиевую фольгу на дно жарочного шкафа. Это может привести к повреждению эмалевого покрытия и подгоранию пищи.

12. РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробные рекомендации по выпечке, приготовлению блюд даны на сайте по адресу:
www.darina.su

12.1. ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОКОНФОРКОВ СТОЛА

- ! Размеры посуды должны совпадать с диаметром электроконфорок для сокращения потерь тепла (рис. 6).
Пользуйтесь посудой с ровным дном — это значительно сэкономит электроэнергию.
Пользуйтесь посудой с крышками — это значительно сократит время приготовления.

- Перед первым использованием электроконфорок необходимо прогреть электроконфорки без установки посуды в течение 60 мин. при установке работы электроконфорки на минимальную мощность для удаления консервационных материалов и для испарения влаги из нагревательных элементов, возможно скопившейся при хранении и транспортировке изделия. При этом в помещении может появиться запах от их выгорания. Откройте форточку и проветрите помещение.
- Для придания покрытию чугунной электроконфорки рабочих свойств конфорки прогрейте в течение 5-10 минут без посуды на максимальной мощности и охладите до комнатной температуры.
- Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку. Рекомендуем использовать посуду с более толстым дном.



рис. 6

12.2. ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖАРОЧНОГО ШКАФА

- Перед первым использованием необходимо:
 - жарочный шкаф и весь комплект принадлежностей (противень, поддон и решётку) вымыть теплым мыльным раствором, затем протереть начисто и просушить;
 - прогреть пустой жарочный шкаф в течение 30 мин. при установке работы нагревателей на полную мощность для удаления консервационных материалов и для испарения влаги из нагревательных элементов, возможно скопившейся при хранении и транспортировке изделия. При этом в помещении может появиться запах от их выгорания. Откройте форточку и проветрите помещение.
- Во время приготовления следите, чтобы противень был установлен в середине решётки, не упирался в заднюю или боковую стенки. Уберите из жарочного шкафа все лишние предметы (сковородки, кастрюли, формы для выпечки и т.п.). Несоблюдение этих правил может привести к нарушению циркуляции тепловых потоков и испортит выпечку.
- До установки приготавливаемого блюда в жарочный шкаф необходимо прогреть его в течение 10 минут при температуре приготовления.
- Обычно для выпечки в жарочном шкафу используется температура в пределах (180...220)°C.

13. УХОД ЗА ПЛИТОЙ

! Помните! Перед тем как мыть, обязательно отключите плиту от электросети.

13.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

- Паровую чистку не использовать.
- Нельзя использовать для чистки:**
 - Абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества).
 - Чистящие средства, содержащие песок, соду, кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхности плиты.
 - Жесткие губки, металлические мочалки или нож для удаления загрязнений и другие грубые предметы.
- Рекомендуем использовать для чистки:**
 - Мягкую ткань, мягкие салфетки из микрофибры.
 - Специальные моющие средства, в составе которых нет вышеперечисленных веществ, жидкие моющие средства для посуды.
 - Чтобы почистить или помыть стеклокерамический стол плиты, необходимо использовать жидккие моющие средства для мытья стеклокерамики.

Полезные советы:

- Стойкие и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой.
- Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.
- После пользования жарочным шкафом его необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть начисто и просушить. Можно применять специальное аэрозольное средство для удаления жира.
- Значительно легче мыть жарочный шкаф, пока он еще теплый. Прикипевшие загрязнения нужно размочить мокрой тряпкой и удалить при помощи чистящего средства.

13.2. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДЕТАЛЯМИ С ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ОКРАШЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ:

- Стол плиты и внутренняя поверхность жарочного шкафа покрыты силикатным эмалевым покрытием. Панель управления, кроме плит цвета «S» покрыта силикатным эмалевым покрытием. Остальные видовые детали плит и панель управления в плитах цвета «S» покрыты краской.
- Перед применением чистящих средств следует проверить стойкость покрытия в скрытом месте на небольшом участке.
- При чистке деталей покрытых эмалевым покрытием старайтесь следить за тем, чтобы средство не предназначеннное для окрашенных поверхностей не попадало на детали покрытые краской.
- Окрашенные поверхности являются менее стойкими к чистящим средствам, чем эмалевое покрытие, поэтому для мытья окрашенных поверхностей не применяйте моющие и чистящие вещества содержащие в своем составе растворители, абразивные материалы и щелочи >5%, во избежание повреждения покрытия с необратимыми последствиями. По окончании вымойте поверхность чистой водой и протрите насухо мягкой тканью или специальной салфеткой.

13.3. УХОД ЗА ДВЕРЦЕЙ ЖАРОЧНОГО ШКАФА.

13.3.1. Для снятия дверцы жарочного шкафа необходимо:

1. Откинуть дверцу в горизонтальное положение. Ввести в пазы, предусмотренные слева и справа в стойках дверцы, два технологических упора (рис. 7);
2. Прикрыть дверцу до упора, не прикладывая усилия, пока упоры не зафиксируют шарниры (рис. 8);
3. Взять дверцу за боковые стороны и потянуть на себя и вверх, чтобы освободить нижние оси шарниров (рис. 9);
4. Опустить дверцу, чтобы освободить зацепы шарниров из пазов в стойках плиты;
5. Снять дверцу.

Снятие дверцы духовки





рис. 8




рис. 9

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При проведении работ со снятой дверцей ни в коем случае нельзя снимать упоры дверцы, т.к. это вызовет резкий рывок цапф шарниров, что может нанести травму. Когда моете жарочный шкаф, будьте аккуратны — не повредите резиновое уплотнение.

! Не использовать жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скребки для чистки стекла дверцы жарочного шкафа, так как они могут поцарапать поверхность, которая в результате может разбиться на осколки.

■ Для проведения работ по очистке стекол дверцы духовки или жарочного шкафа Вы можете разобрать дверцу.

13.3.2. Для разборки дверцы жарочного шкафа необходимо:

1. Положить дверцу на ткань горизонтально внутренним стеклом вверх;
2. Отвернуть 4 винта крепления металлических профилей дверцы, поддерживая ручку от падения;
3. Разобрать дверцу и провести необходимые работы;
4. Сборку дверцы провести в обратной последовательности.

14. ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что плита выключена, прежде чем проводить замену лампы, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Для замены лампы необходимо:

1. Открутить защитный стеклянный плафон;
2. Вывинтить горевшую лампу;
3. Вкрутить новую лампу*;
4. Закрутить защитный плафон обратно.

Примечание: *Лампа специального назначения (SPECIAL OVEN) для духовых шкафов, грушевидная, цоколь E14, температурная стойкость 300 °C, мощность - 15 Вт.




рис. 10

15. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

| Что происходит | Причина | Как устранить |
|---|---|---|
| 1. Не работает все электрооборудование | - плита не подключена к сети; - обрыв шнура | *подключить плиту; -*заменить шнур питания |
| 2. Не работает электроконфорка | - повреждена проводка; - поврежден переключатель; - повреждена электроконфорка | * заменить проводку; -* заменить переключатель; -* заменить электроконфорку |
| 3. Не работают электронагреватели жарочного шкафа | - повреждена проводка; - повреждены переключатели или терморегулятор; - повреждены электронагреватели | * заменить проводку; -* заменить переключатели или терморегулятор; -* заменить вышедший из строя электронагреватель |

* - работы выполняются сервисной службой.

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировать и хранить плиты необходимо в заводской упаковке, в вертикальном положении, не более, чем в три яруса по высоте.
- Транспорт и хранение должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Плита должна храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 40 °C, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

17. УТИЛИЗАЦИЯ

- Материалы, используемые в транспортной упаковке безопасны для окружающей среды. Деревянная часть упаковки подлежит вторичному использованию, вспененный полистирол утилизируется как твердые коммунальные отходы и размещается на полигоне совместно с бытовыми отходами. Все остальные части упаковки подлежат вторичной переработке в соответствии с действующим природоохранным законодательством и правилами утилизации отходов. Помните, что возвращение упаковки для ее переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов.
- Если Вы хотите заменить старую плиту, ее необходимо сдать в специализированную организацию.
- В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур питания, снимите привод вертела.

18. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА

АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.7, литер А, офис 212.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Россия, 617762, Пермский край, Чайковский г.о., г. Чайковский, территория Сутузово, строение 1

Почтовый адрес: Россия, 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402

Тел.: (34241) 7-28-88; **Бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78**, E-mail: service@darina.su

1. МАҢЫЗДЫ ҰСЫНЫСТАР

Біздің плиталар үнемі жетілдіріледі, олардың сипаттамалары жақсартылады, дизайны жаңартылады, сондықтан Сіз сатып алған плита осы Пайдалану бойынша нұсқаулықта келтірілген суреттерден және белгіленулерден біршама ерекшеленуі мүмкін.

! Сатып алу кезінде қаптаманы шешіп, плитаның зақымдалмағандығына, толық жинақталғандығына, плитаның жабдықталуының осы пайдалану бойынша нұсқаулық қаптамасындағы кестеге сәйкес келетіндігіне және сауда үйымының кепілдік міндеттемелерінде «Сатылым туралы қуәліктің» және кепілдік талондарының дұрыс толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Плита өндірілген күн, ай және жыл «Қабылдау туралы қуәлік» бөліміндегі кепілдік міндеттемелерінде көрсетілген.

■ Плитаны орнату, дұрыс пайдалану және қызмет көрсету бойынша маңызды ақпаратты қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

■ Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, ол туындаған мәселелерді шешуге көмектесу мүмкін.

■ Плитаны жалғаған кезде орнату туралы қуәліктің толтырылғандығын және плитаның жалғануын жүзеге асырган үйім мәртебанының болуын тексеріңіз.

Дұрыс жалғаған плита сенімді және қаупісіз жұмыстық қамтамасыз етпейді және жазатайым жағдайға алып келу мүмкін, сонымен қатар Сізді. Кепілдікте қызмет көрсету мүмкіндігін айырады.

■ Физикалық, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе немесе білімдер жетіспеушілігі бар адамдар (балаларды қоса) қатысты олардың қаупісіздігі үшін жауап беретін тұлғамен бақылау жүзеге асырылатын немесе осы аспапты пайдалануға қатысты оларға нұсқама берілетін жағдайларды қоспағанда, осы аспап осындаид адамдармен пайдалануға арналмаған. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мақсатында олар үнемі қадағалау керек.

■ Құрылғы сыртындағы таймерден немесе жеке қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналған.

■ Плиталарды пайдаланатын тұлғалар тұрмыстық газ плиталарын қаупісіз пайдалану ережелерін білуге және осы нұсқаулықты мұқият мәнгеруге міндетті.

■ Плита тек үй жағдайларында пайдалануға арналған.

■ Егер электрлік желі сипаттамалары плитаның артқы жағында орналасқан фирмалық тақтайшада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмесе, плитаны пайдалануға тыбым салынады.

! НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Плиталар үлгілері электр тоғына ұшырауға қарсы қорғаныстың ісанаты бойынша жасалған және жерге түйішталған розеткаға жалғану керек.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

! Әрттің түнінде үшінші алдың алу үшін қатаң ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:

- Ақаулы плитаны пайдалануға.
- Плитаны ерт қаупінің тәуекелі жоғары жерлерде орнатуға (ағаш, түсқағазбен, жанатын пластикпен қапталған және т.б. беттерге жақын).
- Жұмыс жасап жатқан плитаны қараусыз қалдыруға.
- Плитаны бөлме жылыту үшін пайдалануға.
- Плита үстінде кім кептіруге.
- Плита жағында және шарашулық бөлімінде женіл тұтанғыш заттарды (жанатын заттар, аэрозольдар, қағаз, шүберек және т.б.) сактауға.
- Балаларды жұмыс жасап жатқан плитага жақындауда.

! НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Егер шыны-керамикалық үстел беті шытынаса, - электр тоғына ұшыраудың алдың алу үшін аспапты сөндіріңіз. Дереу жөндеу қызметіне жүргініңіз.

! Плитаны ауыстырылуын сервис қызметінің жұмыскерлері жүргізу керек.

Пайдалану кезінде қол жетімді бөліктер қатты қызыу мүмкін. Балаларды жақындауда.

■ Жүу немесе қызмет көрсету бойынша басқа операцияларды жүргізу алдында плитаны электр желісінен сөндіру керек.

■ Жүйелі турде (кем дегенде жарты жылда бір рет) қоректену сымының жағдайын тексеріңіз. Қоректену сымы зақымдалған жағдайда қауіптің алдың алу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогты білікті тұлға ауыстыру керек.

■ Әрт түнінде жағдайда плитаны электр желісінен сөндіру керек, 01 телефоны бойынша әрт қызметін шақыртып, от сөндіру бойынша шаралар қабылдау керек.

- Егер плита жанында желіге қосылған тұрмыстық электрлік жабдықтар (электрлік шақпақтар, тостерлер, кофе ұнтақтағыштар және т.б.) орналасса, олардың сымдарының плитаның ыстық есігімен қысылып қалмайтындығын немесе ыстық электрлік темірпешке түспейтіндігін қадағалаңыз.
- Кернеу беріліп тұрган электрлік бұйымдарды сумен сөндіруге қатаң ыйым салынады.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитамен байланысты, барынша кең тараған жазатайым жағдайлар күйік шалу болып табылады:

Әдетте олар келесі жағдайларда туындаиды:

- плитаның ыстық бөліктегіне жана сқан кезде;
- ыстық сұйықтықтар шашыраған кезде;
- алдыңғы темірпештерде тұрган ыдыс аударылатын жағдайларда.

- Абай болыңыз және, әсіресе, өз балаларыныңды мүкіят қадағалаңыз, тіпті плита жұмыс жасағанда немесе салынғағанша, оларды асуғүе кіргізбеніз.

- Қыздырыш элементтер жұмыс жасаған кезде үстелдің және қыздыру шкафының беттері, сонымен қатар есік шынысы және беттік тақтаниң кейбір бөліктегі қатты қыздады және сөнгеннен кейін ұзақ уақыт жылу сақтайды. Абай болыңыз, оларға жана спаңыз және, әсіресе, балаларды ескертініз – күйік шалуы мүмкін.

! Айрықша сақтықты майдың көп мөлшері қолданылатын тағамдарды өзірлеу кезінде танытыңыз, себебі олар жеңіл тұтанады.

Біліңіз! Тұтанған майды сумен сөндіруге болмайды. Осындағы жағдайларда от тұтанған ыдысты қақпақпен тығыз жабу керек.

- Пайдалану кезінде аспап қатты қыздады. Қыздыру шкафының ішіндегі қыздырыш элементтерге жанасудан сақтандыңыз.

3. ОРНАТУ

- Өртке қарсы қорғаңыс дәрежесі бойынша плита еденде орнатуға арналған «X» типті аспаптарға жатқызылады.

- Плита салыстырмалы ауа ылғалдығы 80% аспайтын құрғақ жерде пайдаланылу керек.

- Плита жиһаздан сол және он жағынан кем дегенде 20 мм-ге альстатылу керек.

- Плитаны тұпқоймага орнатпаған жән.

- Қаптамадан шығарылған плитаны қыздыру шкафы есігінің тұтқасынан ұстап тасымалдауға тыйым салынады. Плитаны жылжытуқан кезде, қыздыру шкафының есігін аздап ашып, оны қыздыру шкафының жоғарғы бөлігінен ұстau ұсынылады.

Плитаны қабырғага бекітібі тәртібі (1-сурет):

1. Плита жиһазтыңан бекіткішті алып, суретте көрсетілгендей бір жағын ию керек.
2. Жиһаз бойынша плитаның қасбетін түзетіп, жұмыс орнында қалқаншасы алынған күйінде плитаны орнату керек. Бұл ретте плитаның артық қаптамасынан қабырғага дейінгі арақашықтық 30 мм кем емес және 150 мм артық болмауы керек, бүйірлерінен жиһазға дейін – кем дегенде 20 мм болуы керек.

3. Иліген шетін қабырғага жапсырып, қаптамасының жоғарғы жазықтығына оң жағынан немесе сол жағынан (анағұрлы ыңғайлы орнында) плитаның бекіткішін қою керек. Бұл ретте бекіткіштегі бекіту санылауларының біреуін қаптамадағы санылаулардың біреуіне сәйкестендіру керек. Бекіткішті егер ол тым ұзын болса плита ішіне қаптамадағы санылау арқылы өткізіп жіберуге болады.

4. Дюбельге (өзі тескіш) келтіріп қабырғага тесік жасаңыз.

5. Плитаны бір жаққа қарай ысырыңыз. Дюбельге (өзі тескіш) келтіріп тесік жасаңыз, бұл ретте өзі тескіш 3,8x40 кем болмауы керек. Бекіткішті қабырғага орнатыңыз.

6. Қаптамадағы тесікпен бекіткіштегі тесікті сәйкестендіріп, плитаны орнынға орнатыңыз. Плита берік орнықанына көз жеткізген соң 4,2x9,5 буранданың көмегімен бекіткішті плиткаға жалғаңыз.



! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плита орнатылған соң конфорканың бетінен ақпараттық затбелгіні алып тастаңыз. Конфорканы оның үстінде затбелгі болған кезде қосуға тыйым салынады.

Егер затбелгі алынған соң конфоркада желімді қабат қалса, онда оны жою үшін ЕМ плиталарында конфорканы максималды қуатта ыдыссыз 5 минут ішінде қыздырып, бөлме температурасына дейін сұтуы қажет. Жаңын кеткен желімнің қалдықтарын майлықпен алып тастау керек. ЕС типті плиталар ушін шыны керамикалық беттен желімді қабатты уайт-спириттің көмегімен жойыңыз.

! Плитаны электр желісіне алғаш қосқан кезде термореттегіш индикациясының сигналдық шамы жарқырауы мүмкін. Кейін қыздыру шкафын пайдаланған кезде сигналдық шамның жарқырауы тоқтайды.

4. ЖАЛГАУ

- Плита тек электрлік плиталарды орнатуға және қызмет көрсетуге құқылы мамандандырылған үйымдар қызметкерлерімен жалғану керек.
- Плитаны жалғау кезінде электрлік желі сипаттамаларының плитаның фирмалық тақтайшасында көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетіндігіне көз жеткізу керек.
- Сақтандырыштардың немесе автоматты ажыратыштардың және сымдардың олар қамитын жүктемеге, және жаңадан орнатылатын плита тұтынатын жүктемеге төзетіндігін тексеру керек.
- Плитаның электрлік қауіпсіздігіне тек қауіпсіздік бойынша әрекетті стандарттарға сәйкес орындалған түмді жерге түйікталу болған кезде кепілдік беріледі.

! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! Жалғастырыштарды, қосарланған немесе одан көп тармақталған розеткаларды, ұзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды.


! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! Плитаны орнына орнатқаннан кейін міндettі түрде қоректену сымының орналасуын тексеріңіз. Ол плитаның қыздырығыш беліктері жаңында орналаспау керек. Плита жұмыс жасаған кезде қыздыру шкафының артқы қабырғасы қатты қыздыры, сондықтан қоректену сымын қызу аймағынан тыс орналастырыңыз.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Плитаны орнатқаннан кейін Сіз қыздыру шкафының шынысынан сәндік және ақпараттық жапсырмаларды тазарта аласыз. Осы мақсатта бос қыздыру шкафын 30 минут ішінде қыздырыңыз және, жапсырма бұрышын іліп алып, оны алып тастаңыз, қалған желімдік қабатты уайт-спирит көмегімен тазартыңыз.

4.1. ҚОРЕКТЕНУ СЫМЫН ЖАЛГАУ

- Плита номиналды кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц болатын бір фазалы айнымалы тоқтың электр желісіне жалғанады. Розетка қол жетімділігі женіл жерде орналасу керек. Жұмыс орнына жеткізілген плита оны жаплау керек.

5. ҚҰРЫЛЫС



6. СТИЛЬ

■ Плитаның сыртқы түрі, көрініс бөлшектерінің пішіндері, басқару тұтқаларының, есік тұтқаларының пішіндері, басқару тақтасының суреттері, есік шынылары латын әрптерімен белгіленетін плита стилімен айқындалады және фирмалық тақтайшада, кепілдік міндеттемелерінде көрсетіледі.

7. ТОЛЫМДЫЛЫҚ

| Т/т № | Құрамдаған бөліктер атапу | Саны | Плита үлгілері |
|-------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Электрлі плита | 1 | Барлық плита үлгілері |
| 2. | Қыздыру шкафының торы | 1 | |
| 3. | Майды жинауга арналған теген | 1 | |
| 5. | Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 | |
| 6. | Кепілдік міндеттемелері | 1 | |
| 7. | Қаптама | 1 | |
| 8. | Кронштейн - бекіткіш | 1 | |
| 9. | 4,2x9,5 бұранда | 1 | |
| 10. | Реттелетін тіреуіштер жинағы: - тіреуіш - қарсысомын | 4 4 | 5404, 5604, 5606 |

8. СИПАТТАМАЛАР

8.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Климаттық орындалуы МЕСТ15150-69 және МЕСТ15543.1-89 бойынша УХЛ4.

| | |
|---|------------|
| ■ Устел темірпештерінің саны, дана..... | 2 |
| ■ Электрлік желі кернеуі, В | 230 |
| ■ Қорғаныс санаты..... | I |
| ■ Энергиялық тиімділік санаты | A |
| ■ Өлшемдері (еңі х терендігі х биіктігі), см..... | 50,2x41x85 |
| ■ Салмағы, кг, аспайды..... | 32 |

8.2. ПЛИТАНЫҢ ТҰТЫНЫЛАТЫН ЭЛЕКТРЛІК ҚУАТЫ

| Т/т № | Параметрлер атапу | Қуаты, Вт | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|------|------|
| | | 5404 | 5604 | 5606 |
| 1. | Плитаның белгіленген қуаты | 4000 | 4900 | 4915 |
| 2. | Плитаның бір үақытта тұтынатын қуаты | 3000 | 3200 | 3215 |


8.3. ПАЙДАЛАНЫМДЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| | |
|--|----|
| ■ Қыздыру шкафының табасында орналастырылатын өнімдердің жиынтық салмағы, аспайды, кг..... | 3 |
| ■ Бір электрлік темірпешке орнатылатын ыдысқа салынған өнімдер салмағы, аспайды, кг..... | 10 |

9. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

■ Осы нұсқаулықта барлық функцияларды және жайлыштық элементтерінің сипаттамасы беріледі, олар плитаның басқару панелінде көрсетіліу мүмкін (4 сур.). Сіздей плита үшін жайлыштық элементтерінің тізбесі осы нұсқаулық қаптамасындағы кестеде көрсетілген.


1. Терморегтегішті басқару тұтқасы.
2. Қыздыру шкафының жұмыс режимдерінің ауыстырып қосқышының басқару тұтқасы.
3. Қызу шкафының қыздырышының белгі шамасы.
4. Устел жанағрысының шүмелін басқару тұтқасы.



10. УСТЕЛДІҢ ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТЕРІ

10.1. ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТІҢ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Устелдің электрлік темірпештері қуатының ауыстырып қосқышы

| Жайғасымдар белгілентен басқару тұтқасы | Тұтқа жайғасымы | Электрлік темірпештің жұмымс режим | Жылулық өндөу бойынша ұсыныстар |
|---|--------------------|---|--|
|  | 0 | Сәндірілу | - |
| | 1-2 | Температуралық үстау | Дайын тағамдар |
| | 2-3 | Баяу режимде өндөу және жылдыту | Кекінестік рагу, ботқалар, желе |
| | 4 | Орташа режимде өндөу, әлсіз режимде қайнату | Макарон өнімдері, пісірілген картоп, корапалар, тосал |
| | 5 | Белсенді режимде өндөу | Эскалоптар, шабылған котлеттер, корапалар, құрылған картоп |
| | 6 | Қуатты режимде өндөу. Сұйықтықты қайнайтын күйге жеткізу | Қой етінің котлеттері, құрылған ет, шыздық, ланget, сут қайнату |
| | 3 | | |

- Электрлік темірпештерді қосу үшін ауыстырып қосқыш тұтқасын кез келген жаққа айналдырып, талап етілетін режимге сәйкес келетін жайғасымға орнату керек. Осы кезде қызыл сигналдық шам жанады.
- Электрлік темірпештердің сәндірілуі ауыстырып қосқыштар тұтқасын «0» жайғасымына орнату арқылы жүргізіледі.
- Тағамның әзірленеудің бірден максималды қуаттан «6» жайғасымынан бастау ұсынылады.
- Қайнағаннан кейін, немесе сәл ертерек, электрлік темірпештерді минималды қуатқа «1-2» жайғасымына немесе орташа қуатқа «3-4» жайғасымына ауыстыру керек.
- Тағамның әзірленеудің аяқталғанша 5-10 минут бұрын ауыстырып қосқышты «0» жайғасымына орнату керек. Қыздырылған электрлік темірпеш жылуы тағамды соңына дейін пісіру үшін жеткілікті болады, ал Сіз осы кезде электр энергиясын айтартылғанайтын үнемдейсіз.

! Назар аударыңыз! Пештер пеш қосылған кезде он жақ оттықты автоматты түрде өшіретін құлыптау құрылғысымен жабдықталған. Пешті қосқан кезде электр оттығы бітеліп қалады.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үстелдің темірпешінің жиектерінің күнгірттенуі өндірістік жарамсыздық болып табылмайды және плита жұмысына әсер етпейді.

- Электрлік темірпештің тottанбауы үшін, оған тубі дымқыл көстрөлдер қоймаңыз және әрекез үстелді жуғаннан кейін оны құрғаптып сүртіңіз. Егер плита жұмысында үлкен үзіліс болса, электрлік темірпештің бірнеше тамшы есімдік майдаған қағаз майлықпен сүртіңіз.

10.2. ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ УСТЕЛДІ ПАЙДАЛАНУ

- Устел беті шыны-керамикалық тілім болып табылады, оның ішкі жағында әр түрлі қуатты қыздырығыш элементтер орналасқан.
- Шыны-керамиканың бірегей қасиеті қыздыру аймақтарындағы жақсы жылу өткізгіштік және жылудың жан-жаққа аз таралуы болып табылады.
- Шыны-керамиканың үлкен термотәзімділігі әзірленген ыстық тағамды бірден үстелдегі салқын жерге қоюға мүмкіндік береді.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағамды алюминий жүқалтырда немесе жүқалтырдан жасалған тәрелкелерде жылдытуға тыбым салынады. Устелдің ыстық бетімен жана сқан кезде жүқалтыр балқып, үстелге жабысады.

- Қызы аумагының ыдысысыз жұмымс жасауына жол берменіз, себебі осы кезде қызы температурасы жылдам артып, қыздырығыш элементтердің істен шығуына алып келуі мүмкін.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шыны-керамикалық үстелдің шамадан тыыс қызыуының және ыдырауының алдын алу үшін тубі тегіс және өлшемдері қызы аймағының диаметріне сәйкес келетін ыдысты пайдаланыңыз. Тубі іілгеп ыдысты және диаметрі қызы аймағынан кіші ыдысты пайдалануға тыбым салынады. Үйдысты қызы аймағына қатысты ығысумен орнатуға тыбым салынады. (14 сур.)

- Үстелде жұмымс жасап немесе салқындан жатқан аймақты көрсететін жарықтық индикация бар (темірпештердің қалдық жылдыуының индикаторы). Толық салқындағанша электрлік темірпештердің қызы аймағына жана спаңыз және оның үстіне балқуы немесе зақымдануы мүмкін заттар қоймаңыз.

! ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! Сөндірілгеннен кейін қызу аймағы жарты сағат ішінде ыстық болады.

- Бірақ оған балқыған қант, тосап түскен кезде зақымдалады, оларды шұғыл түрде үстел бетінен арнайы металл қырғышпен тазарту керек.
- Үстел зақымдалған кезде (жарықтар немесе сызаттар) үстелді ауыстыру керек.
- Үстелді турау тақтасы ретінде пайдаланбаңыз.
- Алғаш қосу алдында үстелді сабынды ерітіндімен жылып, құргатып сұрту керек. Жұмыс басында тызыдағыш резенкенің жеңіл иісі сезілуі мүмкін, ол жылдам кетеді.

11. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫ

- Плиталар қыздыру шкафы тәменгі және жоғарғы қыздырығыштармен жабдықталған.
- Қыздыру шкафы келесі керек-жараптармен жабдықталуы мүмкін (7 б. қар.).

Майды жинауга арналған (эмальдан жасалған) теген ет тағамдарын дайындау кезінде шығатын сөл мен майды жинау үшін қызмет етеді.

Қыздыру шкафының **торы** әр түрлі деңгейлерде табаны, түпқойманы және пісіруге арналған басқа қалыптарды орнатуға арналған сөре ретінде қолданылады.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қыздыру шкафының негізгі (тәменгі) қыздырығышы қосулы болғанда қыздыру шкафының түбінде әр түрлі асүй ыдысын, табаны немесе түпқойманы қалдырмаңыз. Бул қыздыру шкафының эмаль жабынының жарылуына (ыдырауына) және оны тазалау кезіндегі ықтимал жарақаттарға алып келуі мүмкін.

11.1. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ:


- Қыздыру шкафын басқару қыздыру шкафының ТЭҚ қосатын және сөндіретін режимдер ауыстырып қосқышымен жүзеге асырылады.
- Қыздыру шкафында жұмыс температурасының орнатылуы қажетті температураны үстап тұратын термореттегішті қолданумен қамтамасыз етіледі. Температура шамалары басқару панелінде көрсетілген. Басқару панелінде көрсетілген температуралар жуық шамалар болып табылады және $\pm 15^{\circ}\text{C}$ шектерінде өзгеріп отыруы мүмкін.

11.2. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫҢ ЫҚТИМАЛ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕР

| Режимдердің белгілену | Режимдер | Жылулық өндеу бойынша ұсыныстар |
|--------------------------|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Тәменгі жылтыу | Тағамның тәменгі белгін қыздыру қажет болатын шикі салмасы бар ұзақ үақыт пісіруге және пісіруге жарамды |
| <input type="checkbox"/> | Жоғарғы жылтыу | Жибітүге, алтын қыртыс беруп, дайын тағамдарды қыздыруға, грильде кекеністерді пісіруге жарамды |
| <input type="checkbox"/> | Әмбебап режим | Екі қыздыру көзі қосылды, бұл ыдысты екі жағынан біркелкі пісіруге мүмкіндік береді. Дәстүрлі тағамдарға жарамды |

Қыздыру шкафы жұмысқа келесі реттілікте қосылады:

- Ауыстырып қосқыш тұтқасын (5 сур.) кез келген жақа бұрап және оны қажетті таңбаға орнатып, тұтқамен Сізге қажетті қыздыру шкафының жұмыс режимін орнату. Осы кезде қызыл сигналдық шам жанады, бұл қыздыру шкафының жұмыс режимін орнату. Оның көзінде қызыл сигналдық шам жанады.
- Қыздырыш элементтердің қосу үшін термореттегіш тұтқасын сағат тілі бойынша бұрап, таңдалған температуралық режимді орнату керек
- Белгіленген температурага жеткен кезде термореттегіш қыздырыш элемениттерді және істік жетегін сөндіреді. Осында режим қыздыру шкафындағы температура белгіленген шекке дейін тәмендегенше сақталады. Осыдан кейін термореттегіш автоматты түрде қыздырыш элемениттерді қосады және қайта қыздыру шкафын белгіленген температурага дейін қыздырады.
- Қыздыру шкафын сөндіру үшін термореттегіш тұтқасын, сағат тіліне қарсы бұрап, «0» жайғасынына орнату, осы кезде сары сигналдық шам сөнеді. Жұмыс режимін таңдау тұтқасын да, кез келген жақа бұрап, «0» жайғасынына орнату керек.



- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тағамды қыздырылған қыздыру шкафына салған және шығарған кезде, қыздырығыштармен (ТЭК) жаңасуға жол бермеу үшін абай болыңыз.
- ! Қыздырылған электрлік шкаф есігін басқару тұтқаларының шамадан тыс қызыуының алдын алу үшін 3 минуттан астам ашық күйінде қалдымаган жән.
- ! Торда тағам өзірлеген кезде тор астына шырынның және майдың ағуы үшін түпқойма орнату керек.
- ! Төменгі қыздырығышты қосқан кезде қыздыру шкафының түбіне ыдыс орнатуға және алюминий жүқалтырды қоюға тыбым салынады. Бұл қыздыру шкафының ішінде температураның үлестірілуінің бұзылуы нәтижесінде эмаль жабынының зақымдануына және тағамның күйіп қалуына алып келуі мүмкін.

12. ҰСЫНЫСТАР

Пісіру бойынша егжей-төгжейлі кеңестер www.darina.su сайтында берілген.

12.1. ҮСТЕЛДІҢ ЭЛЕКТРЛІК ТЕМІРПЕШТЕРІН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жылу шығындарын қысқарту үшін ыдыс өлшемдері электрлік темірпештер диаметрімен сәйкес келу керек (6 сур.).
- ! Түбі тегіс ыдысты пайдаланыңыз – бұл электр энергиясын айтартықтай үнемдейді. Қақлағы бар ыдысты пайдаланыңыз – бұл өзірлеу уақытын айтартықтай қысқартады.

- Электрлік ыстықышты алғаш пайдаланбас бұрын, ыдыс-аяқты 60 минутқа орнатпай, электрлік ыстыту табақшасын жылдышты керек. сақтауға арналған материалдарды алып тастау және қыздыру элементтерінен ылғалдын булануы үшін, ен алдымен, электрлік жылытықшы минималды қуатта орнатқанда, оны сақтау жөне тасымалдау кезінде жинақталған болуы мүмкін. Бұл жағдайда, бөлме олардың күйіп кеткенін сезінуі мүмкін. Терезені ашып, бөлмені жедетіңіз.
- Электрлік темірпештің жабынына жұмыс қасиеттерін беру үшін алғаш қосқан кезде темірпешті ыдыссыз максималды қуатта 5 минут бойы қыздырып, бөлме температурасына дейін салқындастырыңыз.
- Сұйықтықты қайнау күйіне жеткізіп, қақпақты алып тастауға немесе жылжытуға мәжбүрлемейтін минималды режимді орнатыңыз. Түбі қалың ыдысты пайдалануды ұсынамыз.



12.2. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША

- Алғаш пайдалану алдында келесі тармақтарды орындау керек:
- қыздыру шкафын және керек-жарақтардың барлық жинағын (таба, түпқойма және тор) жылы сабынды ерітіндімен жуу керек, кейін таза күйге дейін сұртіп, кептіру керек.
- консервациялық материалдарды тазарту үшін және бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде жиналуды мүмкін ылғалды қыздырығыш элементтерден буландыру үшін, қыздырығыштар толық қуатпен жұмыс жасаған кезде, бос қыздыру шкафын 30 минут бойы жылдышты керек. Осы кезде бөлмеде олардың жануынан иіс пайда болуы мүмкін. Желкөзді ашып, бөлмені жедетіңіз.
- Өзірлеу барысында табаның тордың ортасында орнатылғандайын, артқы немесе буйрлік қабыргаларға тірелмейтіндігін қадағаланыз. Қыздыру шкафынан барлық артық заттарды (табалар, кәстрелдер, пісіруге арналған қалыптар және т.б.) алып тастаңыз. Осы ереженің сақталмауы жылу ағындары айналымының бұзылуына алып келуі және пісірмени бүлдіріу мүмкін.
- Егер рецептіде айрықша нұсқаулар болмаса, онда өзірленетін тағам қыздыру шкафына орнатылғанға дейін оны пісіру температурасында 10 минут бойы жылдышты керек.
- Әдette қыздыру шкафында пісіру үшін (180...220)°C шектеріндегі температура пайдаланылады.

13. ПЛИТАҒА КҮТИМ ЖАСАУ

- ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!** Жуу алдында, плитаны міндettі түрде электр желісінен сөндіріңіз.

13.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:

- Плитаны таза күйінде сақтаңыз. Бұл тағамды дәмді қылып, өзірлеу үрдісі Сізге ләззат сыйлайды, ал плита ұзак уақыт қызмет етеді.
- Бумен тазалауды пайдалануға болмайды.

Тазарту кезінде келесі құралдарды пайдалануға болмайды:

- Абрязивті материалдар (қатты ұсақ қеүекті заттектер).
 - Плита бетін қайтарымсыз зақымдауы мүмкін, құм, сода, қышқыл және басқа агрессиялық компоненттер құрамына кіретін тазартқыш құралдар.
 - Дақтарды көтіру үшін қатты ысқыштар, металл жөкелер немесе пышақ және басқа қатты заттар.
- Тазарту үшін келесі құралдарды пайдалануды ұсынамыз:**
- Жұмысқа мата, микрофибрадан жасалған жұмысқа майлыштар.
 - Жоғарыда аталған заттектер құрамына кірмейтін, арнайы жуу құралдары, ыдысқа арналған сүйкі жуу құралдары.

Пайдалы қенестер:

- Тезімді және есік катаған дақтарды алдын ала сулап, осыдан кейін құргақ майлышпен сұрту керек.
- Майды арнайы құралдың шамалы мәлшері қосылған жылы су көмегімен жууға болады.
- Жанаңғыларды тазарту немесе плита үстелін жуу үшін, жанаңғыларды шешүге болады.
- Ластаңған және дымқыл разрядтағыштар жұмыс жасамауы мүмкін. Үстелді және керамикалық разрядтағыштарды тазарту кезінде айаб болыныз. Сынған разрядтағыш жөндемпейді, оны ауыстыру керек.
- Духовканы пайдаланғаннан кейін оны жуу құралы қосылған жылу сүмен жуып, таза болғанша сүртіп, көтіру керек. Май тазалауға арналған аэрозольді құралды пайдалануға болады.
- Қызыдыру шкафын ол жылы болғанда жуу айтарлықтай женилірек. Жабысқан дақтарды дымқыл шуберекпен сулап, тазартқыш құрал көмегімен тазалау керек.

13.2. ЭМАЛЬ ЖАБЫНЫ БАР БӨЛШЕКТЕРГЕ ЖӘНЕ СЫРЛАНГАН БӨЛШЕКТЕРГЕ КҮТИМ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРИ:


- Плита үстелі мен пештің іші силикат эмальмен жабылған. «S» түсті тақталардан басқа басқару панелі силикат эмальмен қапталған. Плиталардың қалған бөлшектері мен «S» түсті плиталардағы басқару панелі боялған.
- Тазартқыш құралдарды пайдалану алдында жабын төзімділігін жасырын жерде шағын бөліктө тексеру керек.
- Эмаль жабынымен қапталған бөлшектерді тазарту кезінде сырланған беттерге арналған құралдың сырмени қапталған бөлшектерге түспейтіндігін қадағалаңыз.
- Сырланған беттердің тазартқыш құралдарға қатысты төзімділігі, эмаль жабындарына қарағанда, тәменирек, сондықтан жабынның қайтарымсыз зардалтармен зақымдалуының алдын алу үшін, сырланған беттерді жуу үшін құрамына еріткіштер, абрязивті материалдар және сілтілер >5% қосылған жуу және тазарту құралдарын пайдаланбаңыз. Тазартуды аяктар кезде бетті таза сүмен жуып, жұмысқа матамен немесе арнайы майлышпен құрғатып сүртіңіз.
- Тазартуды женилдеть үшін Сіз қызыдыру шкафының есігін алып тастай аласыз.

13.3. ҚЫЗДЫРУ ШКАФЫНЫҢ ЕСІГІН КҮТИМІ

13.3.1. Қызыдыру шкафының есігін шешу үшін келесі өрекеттерді жасау керек:

1. Есікті көлденең жайғасынға ашыңыз. Есік тіреуіштерінде сол және оң жақта қарастырылған оқыттарға есіктің екі тіреуішін енгізілің (7 сур.);

Духовка есігін алу



- Күш түсірмей, тіреуіштер топсаларды бекітпегенше, есікті тірелгенше жабыңыз (8 сур.);
- Есікті жабу керек (9 сур.);
- Есікті бүйір жағынан ұстап, топсалардың төменгі біліктерін босату үшін өзінгізге және жоғары қарай тартыңыз;
- Плита тіреуіштеріндегі ойықтардан топсалардың іліністерін босату үшін есікті түсіріңіз.
- Есікті шешіңіз.

ЕСКЕРТУ! Есіктер алынған кезде жұмыстарды жүргізу кезінде ешбір жағдайда есік тіреуіштерін шешуге болмайды, себебі бұл топсалар шетмойындарының кенет серпілісін тудырады, бұл жарақатқа алып келуі мүмкін. Қыздыру шкафын жуған кезде, айа болыңыз – резене тығыздығышты зақымдал алмаңыз.
! Қыздыру шкафы есігінің шынысын тазарту үшін қатты абразивті тазартқыштарды немесе қатты металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сырып кетуі мүмкін, ол нәтижесінде сынып кетуі мүмкін.

■ Қыздыру шкафы есігінің шыныларын тазарту бойынша жұмыстар жүргізу үшін Сіз қыздыру шкафының есігін бөлшектей аласыз.

13.3.2. Қыздыру шкафының есігін бөлшектеу үшін келесі әрекеттерді жасау керек:

- Есікті матага ішкі шынысын жоғары қаратып көлдененінен орналастырыңыз;
- Тұтқаны құлап кетуге қарсы ұстап тұрып, есіктің металл профильдерінің 4 бекіту бұрамасын бұрап алу керек;
- Есікті бөлшектеп, қажетті жұмыстар жүргізіңіз;
- Есіктің жиналуды кері реттілікте жүргізу керек.


14. ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Электр тоғына ұшырау қаупінің алдын алу үшін, шамды ауыстыруға кіріспес бұрын, плитаның сөндірілгендейгіне көз жеткізіңіз.

Шамды ауыстыру үшін келесі әрекеттер жасау керек:

- Қорғаныстық шыны қалпақты бұрап алыңыз;
- Жаңып кеткен шамды бұрап алу керек;
- Жаңа шамды бұрап бекітіңіз*.
- Қорғаныс қалпагын кери бұрап бекіту керек.

Ескертпе: *Духовка шкафтарына арналған арнайы тағайындалған шам (SPECIAL OVEN), алмұрт тәрізді, цоколь E14, температуралық төзімділігі 300 °C, қуаты - 15 Вт.



15. ЕГЕР МӘСЕЛЕ ПАЙДА БОЛСА...

| Орын алған жағдай | Себеби | Жою әдісі |
|--|--|--|
| 1. Барлық, электрлік жабдықтар жұмыс жасамайды | - плита электр желісіне жалғанбаған; - сым үзілген; | -*плитаны жалғау; -*коректену сымын ауыстыру. |
| 2. Электрлік темірпеш қыздайды | - электрлік темірпеш зақымдалған; - ауыстырып қосқыш зақымдалған; - әткізіштер зақымдалған | -* электрлік темірпешті ауыстыру; -* ауыстырып қосқышты ауыстыру; -* әткізіштерді ауыстыру |
| 3. Қыздыру шкафының қыздырғыштары қыздайды | - электрлік қыздырғыштар зақымдалған; - ауыстырып қосқыштар немесе термореттеғіш зақымдалған; - әткізіштер зақымдалған | - істен шыққан электрлік қыздырғышты ауыстыру; - ауыстырып қосқышты немесе термореттеғішті ауыстыру; - әткізіштерді ауыстыру |

* - жұмыстар сервис қызметімен орындалады.

16. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Плитаны тасымалдау және сақтау зауыттық қаптамада, тік қалыпта, биіктік бойынша үш қабатан аспайтындей жүзеге асырылу керек.
- Көлік және қоймалар плиталардың атмосфералық жауын-шашынға және механикалық зақымдануларға қарсы қорғаныстық қамтамасыз ету керек.
- Плита табиги желдетілетін орынжайларда минус 50 °C бастап плюс 40 °C дейінгі ауа температурасында, 75% аспайтын салыстырмалы ылғалдықта, ауда плита материалдарына зиянды әсер тигизетін қышқылды және басқа булар болмаған кезде сақталу керек.

17. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

- Көлік орамында қолданылатын материалдар экологиялық таза. Ораманың ағаш бөлігі қайта өндөледі, көбіктендірілген полистирол қатты тұрмыстық қатты қалдықтар ретінде жойылады және қоқыспен бірге тұрмыстық қалдықтармен бірге орналастырылады. Қаптаманың барлық қалған бөліктері қолданыстағы экологиялық заңнамаға және қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес қайта өндөлуге жатады. Қайта өңдеуге оралған орауды үнемдеуге және қалдықтарды қысқартуға әкелетінін есте сақтаңыз.
- Егер Ciz ескі плитаны ауыстырығының келсе, оны мамандандырылған үйімға тапсыру керек.
- Егер плита қоқыс жинаитын жерге жөнелтілсе, оны барынша қауіпсіз қылу үшін қамданыңызы. Осы мақсатта шүмектерді шешіп және духовка есігінің шыныларын жеке көдеге жаратып, қоректену сымын кесіп, істік қозғалтқышын шешіп, оны істен шығару керек.

18. ЗАУЫТ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

«ГАЗПРОМ ТҰРМЫШТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ

Ресей, 195027, Санкт-Петербург, Металлистов даңғылы, 7, А әрпі, 212 кабинет.

Өнімді өндіру бойынша қызмет орнының мекенжайы:

«ГАЗПРОМ ТҰРМЫШТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛЫ

Ресей, 617762, Пермь облысы, Чайковский қалалық округі, Чайковский, Сутузово территориясы, 1 ғимарат.

Пошталық мекен-жайы: Ресей, 617762, Пермь өнірі, Чайковский қ., Советская көш., 45, а/ж 402
Тел. сервис қызметі: (34241) 7-28-88,

Тегін жедел жөлі: **8-800-775-80-78**

E-mail: service@darina.su

Плита үлгілерінің жіктелімі

KZ

Плиталардың жайлылық элементтерімен жабдықталуы оның үлгісіне сәйкес келеді. Плита құрылымы үнемі жетілдіріледі, сондықтан өндіруші өзіне осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізуізі құрылымға өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

| Т/Т № | Плиталардың жайлылық элементтері | Плиталар үлгілері | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | EM521 404 | 5404 | 5604 | 5606 | |
| Стилі | | S | - | 1F | F | 1F |
| 1. | Шойын темірпештер, дана \varnothing 145 - N=1 кВт | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. | Пирокерамикалық темірпештер, дана \varnothing 145 - N=1,2 кВт \varnothing 180 - N=1,7 кВт | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3. | Қыздыру шкафының қыздыргыштары: Төменгі ТЭК - 1,2 кВт Жоғарғы ТЭК - 0,8 кВт | + + | + + | + + | + + | + + |
| 4. | Термореттегіш | + | + | + | + | + |
| 5. | Қыздыру шкафы жұмысы режим ауыстырып қосқышы: 4 - жайғасымды | + | + | + | + | + |
| 6. | Жерге түйіктау | + | + | + | + | + |
| 7. | Реттелетін тіреуіштер | - | + | + | + | + |
| 8. | Eciri бар шаруашылық бөлімі | - | - | + | - | + |
| 9. | Қыздыру шкафының жарықтандырылуы | - | - | - | - | + |

Плиталар стилі:

S - плитаның оңайлатылған элементтері бар классикалық стиль

1F – панорамалық стиль

F - негізгі элементтері бар панорамалық стиль

Ескерту:

5404 плита моделі - негізгі элементтерімен панорамалық

Сіздің плитаның орындалу нұсқасы «Қабылдау туралы куәлік» бөліміндегі кепілдік міндеттемелерінде көрсетілген.

Оснащение плит элементами комфортности соответствует ее модели. Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции без внесения изменений в данное руководство.

| № п/п | Элементы комфорtnости плиты | Модели плит | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|------|----|
| | | EM521 404 | 5404 | 5604 | 5606 | |
| Стиль | | S | - | 1F | F | 1F |
| 1. | Конфорки чугунные, шт. \varnothing 145 - N=1 кВт | 2 | 2 | - | - | - |
| 2. | Конфорки пирокерамические, шт. \varnothing 145 - N=1,2 кВт \varnothing 180 - N=1,7 кВт | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Нагреватели жарочного шкафа: ТЭН нижний - 1,2 кВт ТЭН верхний - 0,8 кВт | + | + | + | + | + |
| 4. | Терморегулятор | + | + | + | + | + |
| 5. | Переключатель режимов работы жарочного шкафа: 4 - позиционный | + | + | + | + | + |
| 6. | Заземление | + | + | + | + | + |
| 7. | Регулируемые опоры | - | + | + | + | + |
| 8. | Хозяйственный отсек | - | - | + | - | + |
| 9. | Освещение жарочного шкафа | - | - | - | - | + |

Стиль плит:

S - стиль классический с конструкцией эконом класса

1F - панорамный стиль

F - панорамный стиль с базовыми элементами

Примечание:

Плиты модели 5404 - панорамная с базовыми элементами

Вариант исполнения Вашей плиты указан в гарантийных обязательствах в разделе «Свидетельство о приёмке».